

NÁVOD K INSTALACI A SCHÉMA ZAPOJENÍ

VAROVÁNÍ: Produkt je určen k odborné instalaci v servisu, na škody způsobené neodbornou instalací se nevztahuje záruční lhůta!

HOMOLOGAČNÍ INFORMACE: ECE E4 50R-003070 (front position lamp – white) definici normy 50 společně s instrukcemi ke správnému nastavení tohoto typu světel naleznete na oficiálních stránkách <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.html> správné použití v souladu s normou určuje správné nastavení úhlu světel, doporučujeme využít možnosti kalibrace světel v autorizovaném servisu. Výrobce neodpovídá za chybné použití světel.

INSTALACE:

1. SVĚTLA upevněte na místo instalace šroubem nebo zvolenou objímkou. Kabeláž od světel zapojte do konektorů k tomu určených vedoucích od **RELÉ PŘÍDAVNÝCH SVĚTEL**. Kabeláž přídatných světel doporučujeme vést spolu se svazky originální světelné kabeláže vozidla.

2. Kabel s **NOŽOVOU POJISTKOU 5A** vedoucí od **RELÉ PŘÍDAVNÝCH SVĚTEL** připojte k baterii vozidla. Červený kabel je určen k instalaci na plusový konektor, černý kabel k instalaci na mínusový konektor baterie.

3. VYPÍNAČ SVĚTEL nainstalujte na zvolenou pozici. K vypínači jsou dodávány objímky 25 a 22mm určené k instalaci na říditka nebo je možné jej přišroubovat nebo přilepit na kapotu nebo do interiéru vozidla.

4. KONEKTOR 1 od **VYPÍNAČE SVĚTEL** zapojte do **KONEKTORU 2** vedoucího k **RELÉ PŘÍDAVNÝCH SVĚTEL**

5. BÍLÝ PŘIPOJOVACÍ KABEL průbojnou koncovkou napojte na originální světelnou kabeláž obrysových světel nebo světel pro denní svícení. Připojení zajišťuje vypnutí přídatných světel v případě vypnutí spínací skříňky vozidla a zabraňuje neúmyslnému vybití baterie. Za stejným účelem lze využít **MODRÝ KABEL ALTERNATIVNÍHO ZAPOJENÍ** s odlišnou koncovkou. Při standardní instalaci zůstává modrý kabel nevyužit. Postup použití průbojné koncovky: Odšroubujte šedou část koncovky. Vložte kabel do vnitřní drážky v šedé části koncovky. Opět přišroubujte šedou část koncovky k červené části.

ALTERNATIVNÍ KONEKTOR NAPÁJENÍ slouží pro zapojení SVĚTEL k již existující kabeláži přídatných světel. Při běžné instalaci zůstává nevyužit.

DIAGRAM ZAPOJENÍ:



