

Instalační manuál

- 1. Vyznačte si otvory pro vrtání (s použitím vodováhy). Na vyznačených místech vyvrtejte otory pro hmoždinky.
- 2. Vložte přiložené hmoždinky do otvorů a přišroubujte jedno rameno ke zdi.
- 3. Za použití police udělejte vodorovnou plochu a přiložte další rameno.



- 4. Vyznačte si otvory pro vrtání druhého ramene a opakujte bod č.2
- 5. Přišroubujte polici k držákům



POZOR!
Police není součástí balení